



Guia do Usuário do Servidor do Avigilon Control Center

Versão 5.0.2

Copyright © 2013 Avigilon. Todos os direitos reservados.

A informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio.

É proibido copiar, distribuir, publicar, modificar, ou incorporar este documento, no todo ou em parte, sem a permissão expressa por escrito da Avigilon. No evento de permissão para copiar, distribuir, publicar, modificar, ou incorporar este documento, não é permitido mudar ou apagar a atribuição do autor, legenda de marca registrada, ou aviso de direitos autorais. Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida, mantida em um sistema de recuperação, publicada, usada para exploração comercial, ou transmitida por nenhuma forma, eletrônica, mecânica, fotocópia, gravação, ou de outro modo sem a expressa permissão da Avigilon.

Avigilon

Tel +1.604.629.5182

Fax +1.604.629.5183

<http://www.avigilon.com>

Revisado em 2013-10-28

Conteúdo

Introdução	1
O que é o servidor do Avigilon Control Center?	1
Requisitos de sistema.....	1
Para mais informações	2
Centro de Treinamento da Avigilon.....	2
Suporte	2
Atualizações	3
Feedback.....	3
Como navegar no aplicativo	4
Servidor do Centro de Controle	4
Ferramenta de administração.....	5
Como acessar a ferramenta de administração	5
Janela de ferramentas de administração	6
Configuração.....	8
Como licenciar o servidor	8
Como acessar a configuração de licenciamento do servidor	8
Como ativar uma licença na internet.....	10
Como ativar uma licença manualmente	13
Como definir as configurações de armazenamento do servidor	23
Como acessar a configuração de armazenagem do servidor	23
Como definir a configuração inicial de armazenamento do servidor	25
Como alterar a configuração de armazenamento.....	26

Como apagar a configuração de armazenagem	28
Como definir as configurações dos backups do servidor	28
Como definir as configurações de rede do servidor	29
Como usar a ferramenta de administração	32
Como iniciar e desligar o servidor do Avigilon Control Center	32
Como desligar o servidor do Centro de Controle	32
Como iniciar o servidor do Centro de Controle	33
Como iniciar o cliente do Avigilon Control Center	34
Como visualizar registros dos aplicativos	34
Apêndice	36
Como redefinir a senha do administrador	36
Desativando licenças	37

Introdução

O que é o servidor do Avigilon Control Center?

O software do servidor do Avigilon Control Center é o aplicativo que captura e registra dados de segurança da rede das câmeras e codificadores. Os dados capturados são enviados para o cliente do Software do Avigilon Control Center para você revisar.

O software do servidor do Avigilon Control Center contém duas partes chave — o serviço do Servidor Central do Windows e a Ferramenta do Administrador. O serviço do Servidor Central do Windows direciona o vídeo para onde ele precisa ser armazenado ou transmitido na rede. Enquanto a ferramenta do administrador é a interface que permite que você defina as configurações administrativas do Controle Central do Servidor.

Há três edições do software do servidor disponíveis: Core, Standard e para Enterprise. A edição do software do servidor determina quantas câmeras podem ser conectadas ao sistema e o número de conexões simultâneas do cliente. A edição do software do servidor também determina quais recursos estão disponíveis no software do cliente do Avigilon Control Center. Visite o site da Avigilon para uma visão geral dos recursos disponíveis com a licença de cada edição: <http://avigilon.com/products/avigilon-control-center/editions/>

Requisitos de sistema

Capacidade de gravação:	32MB/s Até 128 câmeras	10MB/s Até 64 câmeras
	*Apenas para visualização remota.	*Pode visualizar imagens em tempo real e gravadas localmente
Sistema operacional	Windows XP SP2, Windows XP SP2 x64, Windows Vista 32-bit ou 64-bit, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 ou Windows Server 2012.	Windows XP SP2, Windows XP SP2 x64, Windows Vista 32-bit ou 64-bit, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 64-bit ou Windows Server 2012 64-bit

	Um sistema operacional de 64-bit é recomendável	
CPU	Processador Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz	Processador Intel Quad Core Xeon 2.0 GHz
RAM de sistema	4 GB DDR2	2 GB DDR2
Cartão de vídeo	n/a	nVidia Quadro FX 570 dual DVI
Cartão de rede	1 Gbps Intel Pro/1000 ou adaptador de servidores Broadcom NetXtreme II	1 Gbps
Discos rígidos	Discos Rígidos de Classe Empresarial SATA-II 7200 RPM	Discos Rígidos SATA-II 7200 RPM

Para mais informações

Visite a Avigilon em <http://www.avigilon.com/> para documentação adicional do produto.

Centro de Treinamento da Avigilon

O centro de treinamento Avigilon fornece vídeos de treinamento on-line grátis que demonstram como configurar e usar o Sistema de Vigilância Avigilon. Registre-se on-line no site parceiro da Avigilon para começar: <http://avigilon.force.com/login>

Suporte

Para informações adicionais de suporte, visite <http://avigilon.com/support-and-downloads/>.

O site parceiro da Avigilon fornece também recursos de suporte de auto-aprendizagem - registre-se e faça o login em <http://avigilon.force.com/login>.

Suporte Técnico Regular da Avigilon está disponível de Segunda à Sexta das 16h às 22h. Horário de Brasília:

- América do Norte: +1.888.281.5182 opção 1
- Internacional: +800.4567.8988 ou +1.604.629.5182 opção 1

Suporte Técnico Emergencial está disponível 24 horas por dia:

- América do Norte: +1.888.281.5182 opção 1, e em seguida disque 9
- Internacional: +800.4567.8988 ou +1.604.629.5182 opção 1 e, em seguida disque 9

E-mails podem ser enviados para: support@avigilon.com.

Atualizações

Atualizações de software e firmware serão exibidas para download quando forem disponibilizadas. Consultar <http://avigilon.com/support-and-downloads/> para atualizações disponíveis.

Feedback

Nós valorizamos seu feedback. Envie comentários sobre nossos produtos e serviços para feedback@avigilon.com

Como navegar no aplicativo

O software do servidor do Avigilon Control Center contém duas partes: o serviço do Centro de Controle do Windows e a ferramenta de administração.

O serviço do servidor do Centro de Controle do Windows executa automaticamente quando seu computador iniciar.

A ferramenta de administração é usada para configurar o serviço do servidor do Centro de Controle do Windows. Por exemplo, das ferramentas de administração você pode adicionar licenças, definir a rede, e configurar as configurações de backup e armazenagem para o Centro de Controle da Avigilon.

Servidor do Centro de Controle

O servidor do Centro de Controle é um serviço do Windows, ele é executado automaticamente em segundo plano.

Se necessário, você pode configurar as propriedades do Servidor do Centro de Controle na janela de serviços.




Figura A. Janela de serviços

Ferramenta de administração

A ferramenta de administração será usada para definir as configurações de seu servidor do Centro de Controle. Da ferramenta de administração, você pode configurar o tamanho do espaço de armazenamento de dados de vigilância, onde são feitos backups dos arquivos, as licenças para o Avigilon Control Center, e portas da rede.

Como acessar a ferramenta de administração



A ferramenta de administração pode ser acessada das seguintes maneiras:

- No Windows, selecione **Todos os Programas** ou **Todos os Aplicativos > Avigilon > Avigilon Control Center Servidor > Ferramentas de administração do servidor do Centro de Controle da Avigilon**



- Clique duplo no ícone de atalho na área de trabalho.
- Clique duplo no ícone do Avigilon Control Center na bandeja do sistema.

O ícone do Avigilon Control Center Centro de Controle da Avigilon na bandeja do sistema muda de cor dependendo do status do software do servidor.

	
Figura A. Ícone do Centro de Controle da Avigilon: O servidor do Centro de Controle está sendo executado	Figura B. Ícone do Centro de Controle da Avigilon: O servidor do Centro de Controle da Avigilon não está sendo executado

Janela de ferramentas de administração

Das ferramentas de administração, você pode iniciar ou desligar o servidor do Centro de Controle a qualquer momento. Consulte o [Como iniciar e desligar Avigilon Control Center Centro de Controle da Avigilon](#).

A janela da ferramenta de administração contém duas guias: a guia **Geral** e a guia **Definições**.




Figura C. Ferramenta de administração, guia **Geral**







Recurso	Descrição
	Clique neste botão para iniciar o software do cliente do Centro de Controle da Avigilon.
	Clique neste botão para visualizar os erros de registros do servidor do Centro de Controle.



Figura D. Ferramenta de administração, guia **Definições**

Recurso	Descrição
	Clique neste botão para visualizar e adicionar licenças para seu sistema d Avigilon Control Center. Acesse Como licenciar o servidor para mais informações.
	Clique neste botão para definir a quantidade de espaço de armazenamento dos dados de vigilância do servidor. Acesse Como definir as configurações do armazenamento do servidor para mais informações.
	Clique neste botão para definir as portas de rede. Acesse Como definir as configurações de rede do servidor para mais informações.
	Clique neste botão para definir onde os arquivos de backup serão armazenados. Acesse Como definir as configurações de backup do servidor para mais informações.

Configuração

Complete os procedimentos seguintes para configurar o servidor do Avigilon Control Center para se adequar às seus requisitos.

Como licenciar o servidor

Após o software do servidor Avigilon Control Center ter sido instalado, você deve aplicar sua licença de software ao aplicativo ou o servidor do Centro de Controle não será executado.

Seu servidor pode ser licenciado para a edição Básica, Padrão ou para Empresa. Se você estiver executando a versão para Empresa, este procedimento também será usado para adicionar licenças de integração.

Como acessar a configuração de licenciamento do servidor

1. Na ferramenta de administração, selecione **Definições >**





Figura A. Ferramenta de administração do Centro de Controle

2. Na caixa de diálogo Ativação da Licença, você pode ver a edição de licença do servidor e recursos de licença opcionais.






Figura B. Caixa de diálogo Ativação de Licença

O servidor ID é único para cada servidor executando o software do Avigilon Control Center. Se você precisar de ajuda ao licenciar o software, ligue para o suporte técnico da Avigilon e forneça seu ID de servidor.

Se precisar atualizar o hardware de seu servidor, é possível desativar a licença do servidor atual e reutilizá-la no novo servidor. Para obter mais informações, consulte [Desativando licenças](#).

Como ativar uma licença na internet

Se você tiver acesso à internet, a ferramenta de administração se conecta à internet automaticamente e ajuda você a ativar sua licença.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Definições >** .
2. Na caixa de diálogo de ativação, clique em .
3. Se uma conexão de internet for detectada, clique em **Ativação de internet (Recomendada)**.

Se uma conexão de internet não for detectada, consulte [Como ativar uma licença manualmente](#).





Figura A. Página Ativar Servidor do Centro de Controle

4. Inserir a chave de produto, uma marca de confirmação aparecerá se for válida. Se você tiver várias chaves de produtos, clique em **Adicionar chave extra** e insira a próxima chave de produto. Quando todas as licenças para esse servidor forem adicionadas, clique em **Próximo**.



Adicionar licença

Introduzir chave do produto

XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX ✓

Adicionar chave adicional

Anterior Seguinte Cancelar

Figura B. Página Inserir chave de produto

5. Página Completar o registro do produto para receber atualizações sobre os produtos Avigilon, e, em seguida, clique em **Próximo**.

Adicionar licença

Registro do produto

Registre a informação seguinte para receber atualizações do produto. O registro é opcional.
* Campos necessários

☒ Registrar-se para receber atualizações

*Nome:

*Apelido:

*Endereço de email:

*País:

Estado:

Nome da empresa:

☐ Não se registrar para receber atualizações

Figura C. Página registro de produto

6. A ferramenta de administração se conecta ao servidor de licenciamento Avigilon e ativa a licença. Quando a mensagem *Ativação concluída* aparecer, clique em **Concluir**.






Figura D. Página Ativação da internet concluída

Como ativar uma licença manualmente

Se seu servidor não tiver acesso à internet, você pode ativar sua licença manualmente ao fazer o download do arquivo de licença e ativar a licença em um computador sem acesso à internet.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Definições >** .
2. Na caixa de diálogo Ativação de licença, clique em .
3. Se uma conexão de internet não for detectada, clique em **Ativação manual**.




Figura A. Página Ativar Servidor do Centro de Controle

4. Clique em **1º passo: Gerar arquivo de ativação**.




Figura B. Página de ativação manual

5. Insira a chave de produto, uma marca de aprovação aparecerá se for válida. Se você tiver várias chaves de produtos, clique em **Adicionar chave extra** e insira a próxima chave de produto. Quando todas as licenças para este servidor tiverem sido adicionadas, clique em **Próximo**.




Figura C. Página Inserir chave de produto

6. Selecione o local e nome do arquivo para o arquivo de ativação, e, em seguida, clique em **Próximo**.




Figura D. Página Selecionar o arquivo de ativação

7. O arquivo de ativação é salvo no local especificado, e, em seguida, clique em **Próximo**.




Figura E. Página Arquivo de ativação salvo

8. Copiar o arquivo de ativação salvo para um computador com acesso à internet.
9. Abrir um navegador na web e acessar <http://activate.avigilon.com>.
10. Pesquise o local de seu arquivo de ativação, e, em seguida, clique em **Enviar**.




Figura F. Website de ativação

Deve ser feito o download do arquivo de licença ativado automaticamente. Se não, permita que o download ocorra quando for solicitado a você.

11. Completar a página de registro do produto para receber atualizações dos produtos do Avigilon, e, em seguida, clique em **Registrar**.




Figura G. Website de registro

12. Copiar o arquivo de licença baixado no servidor sendo ativado.
13. Clique em **2º passo: Adicionar arquivo de licença**.




Figura H. Página de ativação manual

14. Inserir o local do arquivo de licença e, em seguida, clique em **Próximo**.




Figura I. Página Importar arquivo de licença

15. Quando a mensagem *Ativação concluída* aparecer, clique em **Concluir**.




Figura J. Página Ativação Manual concluída

Como definir as configurações de armazenamento do servidor

Você deve definir as configurações de armazenamento do servidor para que o software do servidor do Centro de Controle da Avigilon saiba quanto espaço é destinado para armazenamento de dados de vigilância, e onde deveria estar localizado.

Se a ferramenta de administração detectar que não existe configuração de armazenagem, ela abrirá a caixa de diálogo Definir configuração de armazenagem.

Como acessar a configuração de armazenagem do servidor

1. Na ferramenta de administrador, clique em **Desligar**. O servidor do Centro de Controle deve ser desligado antes da configuração de armazenagem poder ser visualizado e editado.

2. Na guia Configurações, clique em



Figura A. Ferramenta de administração do Centro de Controle da Avigilon

3. Na caixa de diálogo Armazenagem, você pode ver a configuração de armazenagem atual.




Figura B. Caixa de diálogo Armazenagem

Como definir a configuração inicial de armazenamento do servidor

Quando a ferramenta de administrador detectar que não há nenhuma configuração de armazenagem existente, ela abrirá a caixa de diálogo Definir a configuração de armazenagem com a configuração recomendada.

Por padrão o software atribuirá a maior parte da armazenagem disponível ao volume de dados principais para armazenar vídeos gravados.

- Se a configuração recomendada for aceitável, clique em **Concluir**
- Se você deseja alterar a configuração, clique em **Alterar a configuração de armazenamento**. Consulte [Como alterar a configuração de armazenamento](#) para mais informações.




Figura A. Caixa de diálogo Definir a configuração de armazenamento

Como alterar a configuração de armazenamento

Você pode precisar alterar a configuração de armazenamento nas seguintes situações:

- Se você estiver insatisfeito com a configuração de armazenamento sugerido pelo aplicativo, clique em **Alterar configuração de armazenamento** para definir as configurações de armazenamento que se adequem às suas necessidades.
- Se escolheu recentemente **Apagar todos os dados**, você deve reiniciar a configuração de armazenagem antes de continuar.

Complete o procedimento seguinte na caixa de diálogo Armazenamento:

Se a caixa de diálogo Armazenagem não estiver já aberta, consulte [Como acessar a configuração de armazenagem do servidor](#) para mais informações.

1. Na caixa de diálogo Armazenagem, selecione o drive para armazenagem da configuração do volume e clique em **Definir configuração do volume**.




Figura A. Caixa de diálogo Armazenamento

Observação: Alguns dos botões na figura podem não estar disponíveis se o drive não puder se adequar à configuração.

2. Para adicionar volume de dados, selecione o drive e clique em **Adicionar Volume de dados**. O botão não está disponível se o drive já tiver um volume de dados.
 - Na caixa de diálogo Adicionar Volume de Dados, insira o tamanho do volume de dados preferidos e, em seguida, clique em **OK**.




Figura B. Caixa de diálogo Adicionar Volume de dados

3. Para excluir o volume de dados secundário, selecione o drive e, em seguida, clique em **Excluir volume de dados**. Excluir o volume de dados irá apagar todos os dados registrados do drive.

Observação: Você não pode excluir um volume de dados principal, você pode apenas excluir todos os dados. Consulte [Como apagar a configuração de armazenagem](#) para mais informações.

4. Se não estiver satisfeito com o local de volume de dados principal, selecione o drive que você prefere e clique em **Definir volume de dados principal**.

O volume de dados principal contém a base de dados que organiza os dados de vigilância.

Observação: O drive deve ter um volume de dados antes de ser definido como volume de dados principal.

5. Quando você estiver satisfeito com a configuração de armazenagem, clique em **OK**.

Como apagar a configuração de armazenagem

Observação: Se você escolher apagar todos os dados armazenados, esteja ciente de que todos os dados registrados de vigilância e configurações do servidor serão perdidos.

1. Abrir a caixa de diálogo Armazenagem. Para mais informações, consulte [Como acessar a configuração de armazenagem do servidor](#).
2. Clique em **Apagar todos os dados**.
3. Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, clique em **Sim**.
4. Você precisará criar uma nova configuração de armazenamento antes de iniciar o servidor do Centro de Controle novamente. Consulte [Como alterar a configuração de armazenamento](#) para mais informações.

Como definir as configurações dos backups do servidor

Para permitir que o sistema salve backups de vídeos automaticamente, você deve ativá-lo nas ferramentas de administração e atribuir um local de backup para os arquivos backup.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Definições >**





Figura A. Ferramenta de administração do Control de Controle

2. Na caixa de diálogo de backup, marque **a caixa de seleção** ativar backup para permitir que o servidor faça backups de arquivos de vídeo.




Figura B. Caixa de diálogo Backup

3. Insira o local da pasta de backup. Clique [...] para procurar o local da pasta de backups.
4. Clique em **OK**.

Para iniciar o backup ou definir backups automáticos, acesse o *Avigilon Control Center Centro de Controle da Avigilon*.

Como definir as configurações de rede do servidor

O servidor se comunica com o Software do cliente do Avigilon Control Center pelo alcance das portas UDP e TCP. O alcance das portas apenas precisa ser alterado se o software do cliente estiver tentando

acessar mais servidores que estão atrás do mesmo dispositivo NAT (ex. roteador); ou se existir uma porta em conflito com outro software sendo executado no mesmo computador que o software do servidor do Avigilon Control Center.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Definições >**



Figura A. Ferramenta de administração do Centro de Controle

2. Na caixa de diálogo Rede, insira a base da porta desejada e, em seguida, clique em **OK**.




Figura B. Caixa de diálogo Rede

- O alcance das portas UDP e TCP usadas pelo software do servidor são atualizadas quando a base das portas for alterada.
- O alcance da porta TCP deve estar acessível pelo computador do cliente e pode ser encaminhada em qualquer roteador ou ponto de tradução do endereço de rede entre o cliente e o servidor.

Como usar a ferramenta de administração

Além de configurar o servidor, a ferramenta de administração pode também ser usada para iniciar e desligar o software do servidor do Centro de Controle, abra o software do cliente e exiba os registros dos aplicativos.

Como iniciar e desligar o servidor do Avigilon Control Center

O software do servidor do Centro de Controle inicia automaticamente quando o Windows é iniciado, mas pode ser manualmente desligado e iniciado pela ferramenta de administração.

Como desligar o servidor do Centro de Controle

Quando o servidor do Centro de Controle for, toda a gravação de vídeo será interrompida até o servidor do Centro de Controle ser iniciado novamente.

1. Na ferramenta de administração, clique em **Encerrar**.




Figura A. Ferramenta de administração: Servidor do Centro de Controle está sendo executado

Quando o servidor do Centro de Controle for desligado adequadamente, a ferramenta de administração exibirá - o *Servidor do Centro de Controle não está sendo executado*.

Como iniciar o servidor do Centro de Controle

1. Na ferramenta de administração, clique em **Inicializar**.




Figura B. Ferramenta de administração: Servidor do Centro de Controle não está sendo executado

Quando o servidor do Centro de Controle for iniciado adequadamente, a ferramenta de administração exibirá - *Servidor do Centro de Controle está sendo executado*.

Como iniciar o cliente do Avigilon Control Center

O software do cliente do Avigilon Control Center pode ser iniciado pela ferramenta de administração do Avigilon Control Center.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Geral >**



Figura A. Ferramenta de administração

Se o software do cliente não for instalado, a ferramenta de administração solicitará que você o instale.

Como visualizar registros dos aplicativos

Você pode visualizar os registros de erros dos aplicativos do Avigilon Control Center pela ferramenta de administração. Isso pode auxiliar em diagnosticar problemas em seu sistema.

1. Na ferramenta de administração, selecione **Geral >**






Figura A. Ferramenta de administração

2. A caixa de diálogo Registros dos aplicativos aparece. Clique duplo em um erro para ver detalhes.




Figura B. Caixa de diálogo Registros dos aplicativos

3. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Apêndice

Como redefinir a senha do administrador

Para redefinir a senha do administrador, você deve excluir todas as informações do usuário existente e da conta de grupo da configuração do volume do servidor.

Dica: Você pode evitar este procedimento se tiver uma conta de usuário que possui as mesmas permissões de um administrador. Você pode usar essa conta de usuário para redefinir a senha de administrador no Avigilon Control Center Centro de Controle da Avigilon.

1. Na ferramenta da Administrador, clique em **Desligar**. Se tiver vários servidores em seu site, você deve desligar todos os servidores em seu site.



2. Selecione **Definições >**.
3. Na caixa de diálogo Armazenamento, tome nota de qual drive armazena a Configuração de Volume.
4. Accese o drive Volume de Configuração e navegue pela pasta AvigilonConfig\Db\DirectoryShared\Users.

Por exemplo, D:\AvigilonConfig\Db\DirectoryShared\Users.

5. Excluir todos os arquivos nesta pasta. Se tiver vários servidores em seu site, você precisará excluir esta pasta de cada servidor em seu site antes de executar a última etapa.

O servidor automaticamente redefine todas as configurações de usuários e grupos para as definições de fábrica.

6. Na ferramenta do Administrador, clique em **Inicializar**. Repita para cada servidor no site.

Quando todos os servidores estiverem on-line de novo, você pode fazer o login no site usando a senha padrão do administrador:

- Nome do usuário: administrador
- Senha: <deixar em branco>

Para adicionar grupos e usuários ao servidor, consulte o *Guia de Usuário do Cliente do Centro de Controle da Avigilon*.


Desativando licenças

Se você estiver trocando seu servidor atual por um novo, você deverá desativar manualmente a licença no servidor antigo antes que ela possa ser reutilizada no servidor novo.


Se não for possível acessar seu servidor antigo para desativar a licença, entre em contato com o Suporte Técnico da Avigilon para obter mais informações.

Observação: Não é possível desativar licenças individuais. Quando você desativa licenças na ferramenta de administração, todas as licenças no servidor estão sendo desativadas.




1. Na ferramenta de administração, selecione **Configurações >**.
2. Na caixa de diálogo de ativação, clique em .
3. Selecione um método de desativação.

Assim como o procedimento de ativação de licença, você tem a opção de desativar a licença pela Internet ou manualmente.



4. Clique em **Copiar para a área de transferência** e cole a chave do produto em um arquivo de texto para referência.



É recomendável que a chave do produto seja salva em um flash drive para que possa ser facilmente acessada no novo servidor.

5. Clique em **Próximo**.
 - o Se você selecionou Desativação pela Internet, o sistema desativará automaticamente a licença do servidor.
 - o Se você selecionou Desativação manual, siga os passos abaixo:
 - a. Na página seguinte, faça o download de `DeactivationFile.key`.
 - b. Copie o arquivo de desativação salvo para um computador com acesso à internet.
 - c. Abra um navegador da Web e acesse <http://activate.avigilon.com>.
 - d. Navegue até o local de seu arquivo de desativação e, em seguida, clique em **Upload**.

Quando a mensagem de confirmação aparecer, a licença terá sido desativada.

Uma vez que a licença tenha sido desativada, será possível reutilizar a chave do produto no novo servidor. Para obter mais informações sobre a ativação de uma licença em um servidor, consulte [Como ativar uma licença na Internet](#).